



Instrukcja Obsługi dziurkaczy

OPUS eRbinder S2-70 **OPUS eRbinder S3-70** **OPUS eRbinder S4-70**

Środki ostrożności

- Obsługiwać maszyny zgodnie z instrukcją obsługi, zwracając szczególną uwagę na maksymalną liczbę jednorazowo dziurkowanych kartek
- Urządzenia nie mogą być obsługiwane przez dzieci
- Nie używać dziurkaczy do dziurkowania twardych materiałów takich jak metale, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie maszyny
- W czasie dziurkowania zachować szczególną ostrożność. Nie wkładać rąk w szczeliny dziurkujące – niebezpieczeństwo skaleczenia!
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią

Zalecenia producenta

- Maszyny są przeznaczone wyłącznie do dziurkowania papieru bądź miękkich okładek
- Należy używać tylko materiałów zalecanych przez producenta
- Maszyny dziurkują jednorazowo do 70 kartek papieru
- Należy regularnie opróżniać pojemnik na ścinki (pojemnik znajduje się z tyłu urządzenia, od spodu)
- Podczas użytkowania podkładki pod nożami tnącymi zużywają się. Aby przedłużyć właściwe działanie dziurkacza należy co pewien czas obrócić podkładki. Aby całkowicie wymienić podkładki należy poluzować je poprzez odkręcenie śrubek znajdujących od spodu.
- W przypadku zapchania wycinaka należy go wyjąć i usunąć zawartość środka

Dziurkowanie

- Urządzenia posiadają możliwość regulacji odległości dziurek od krawędzi kartki
- W celu ustawienia odpowiedniej odległości należy posłużyć się załączonymi metalowymi ogranicznikami ustawiając je w odpowiedniej pozycji w otworach znajdujących się pomiędzy ramionami dziurkacza
 - Brak metalowego ogranicznika – odległość dziurki od krawędzi kartki – 11 mm
 - Grubsza część ogranicznika skierowana w stronę papieru (a cieńsza umieszczona w otworze) – odległość dziurki od krawędzi kartki – 4,5 mm
 - Cieńsza część ogranicznika skierowana w stronę papieru (a grubsza umieszczona w otworze) – odległość dziurki od krawędzi kartki – 7,5 mm

Dane techniczne

Model	Ilość dziurek	Dziurkowanych kartek	Ciężar netto	Ciężar brutto
S2-70	2	70	0,6 kg	0,7 kg
S3-70	3	70	1,4 kg	1,6 kg
S4-70	4	70	1,7 kg	1,8 kg

Health & Safety precautions

- Before operating the machine please read the user's guide carefully. Operate the machine according to the user's guide. Pay special attention to the max punching and binding capacity.
- The machine should be kept out of children's reach
- Do not use the machine to punch hard materials, such as metal → it may cause the damage of the machine
- Pay special attention while punching. Do not reach or put fingers into the punching slot → danger of injury!
- The machine should be protected against dust and moisture

Recommendations

- Machines are designed to punch paper or soft covers only
- supplies and accessories recommended by a manufacturer
- Machines punch up to 70 sheets at one time
- It is necessary to clean up the waste bin (plastic container at the back of the device, from the button) regularly!
- While operating, plastic pads under punching knives can wear away. To avoid proper operation of punch machines it is necessary to rotate them from time to time. To change pads it is necessary to loosen them by unscrew the screws from the bottom.
- In case of paper overload, take off knives (after unscrewing bolt) and core out them.

Punching

- There is possibility to regulate distance between holes and edge of paper.
- To set proper distance use attached metal limiters and holes between levers of punch machines
 - Without metal limiters – distance between holes and edge of paper – 11mm
 - Thicker part of limiters faced to paper (thinner part in the hole) – distance between holes and edge of paper – 4,5 mm
 - Thinner part of limiters faced to paper (thicker part in the hole) – distance between holes and edge of paper – 7,5 mm

Technical Data

Model	Holes	Capacity	Net weight	Gross weight
S2-70	2	70	0,6 kg	0,7 kg
S3-70	3	70	1,4 kg	1,6 kg
S4-70	4	70	1,7 kg	1,8 kg

***User's guide of punch machines***

OPUS eRbinder S2-70
OPUS eRbinder S3-70
OPUS eRbinder S4-70