



Instrukcja Obsługi Obcinarki
OPUS MultiROLO A1

Dane techniczne:

Obcinarka OPUS MultiROLO A1 przecina max do 3 kartek (80 g/m²)

Długość cięcia: max format A1

Posiada listwę dociskową oraz metalową podstawę

4 rodzaje cięcia: proste, faliste, perforujące, bigujące

Podstawowe informacje o bezpieczeństwie użytkowania

Obcinarka krążkowa OPUS MultiROLO A1 jest wygodnym urządzeniem do cięcia papieru i kalki (nie zalecana do cięcia folii, kartonów i papierów powlekanych). Ostrze i listwa docinająca są wykonane z odpowiedniej, wysokogatunkowej stali, zaś kształt elementów tnących powoduje ich samoostrzenie. Obcinarka wyposażona jest w praktyczne rysunki popularnych formatów oraz podziałkę milimetrową.

- Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, zaleceniami producenta i instrukcją obsługi. Instrukcje te należy zachować i korzystać z nich w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi urządzenia
- znajdować się poza zasięgiem dzieci i zwierząt
- Nie należy ciąć jednorazowo zbyt dużej ilości papieru.
- Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i zwierząt
- Urządzenie posiada ostre elementy tnące należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu cięcia, istnieje ryzyko skaleczenia.
- Przy wykonywaniu cięcia należy zwrócić szczególną uwagę na luźne elementy garderoby
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni.

UWAGA!

Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.

Obsługa

- Przesuń wstępnie nóż do oporu w lewą stronę
- Połóż arkusz papieru lub innego materiału przeznaczonego do cięcia na stół
- Wsuń papier pod przezroczystą listwę docisku i dosuń do lewego lub prawego brzegu
- Przy przecinaniu przyciśnij dodatkowo kartki do stołu
- Przesuń nóż po prowadnicy wywierając dodatkowo niewielki nacisk w kierunku ostrza przytwierdzonego do stołu dla uzyskania lepszego efektu cięcia

Przecinanie może następować również w przeciwnym kierunku